

Návod k obsluze vah OHAUS CL201J

ZAPNUTÍ:

Stiskneme krátce tlačítko označené **ON/ZERO/OFF**.

NASTAVENÍ NULY:

Stiskneme krátce tlačítko označené **ON/ZERO/OFF**.

VYPNUTÍ:

Tlačítko **ON/ZERO/OFF** podržíme stisknuté.

TECHNICKÁ DATA: 0,1g/200g, napájení třemi alkalickými bateriemi AAA 1,5V. Automaticky se vypínají po 2 min nečinnosti. Kalibrace není nutná. Odčitelnost hodnot z displeje po 3 vteřinách, Indikace přetížení symbolem „E“. Jednotky vybereme přepínáním krátkým tiskem tlačítka **CAL** (používáme gramy).